

Allmänt: Förvaringsfickorna är upphängda längs ena överliggaren med ett kardborreförband. Fickorna kan sättas upp och tas bort ett flertal gånger utan att fästförmågan avtar. (Fig. 1)

Om förvaringsfickor beställs efter att bordet levererats skall på insidan av överliggarens yttre underkant ena halvan av kardborrebandet fästas permanent. Detta görs enkelt av beställaren. På bilden nedan (Fig. 2) visas, med handens fingrar, insidan av överliggarens yttre underkant. Med förvaringsfickan följer ett förlimmat långt kardborreband (som sitter på förvaringsfickans fastsydda band) samt en impregnerad torkduk.

1. Torka av insidan av den yttre profilkanten i området mellan benens infästningsställen med torkduken så att ytan blir fri från fett och smuts.
2. Lossa bandet från fickan och drag loss skyddstejpen från bandet, centrera och tryck fast bandet så att det täcker hela kantbredden. På bilden nedan (Fig. 3) har bordet lagts med sidan mot golvet, för att dels visa och dels komma åt bättre.
3. Skär med en vass kniv eller skalpell bort band som sticker utanför kanten.
4. Vänta gärna till nästa dag med att hänga upp fickorna så att limmet "biter".



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3